

Handleiding plaatsing Brabant Water watertap

**De watertap bestaat uitsluitend uit KIWA goedgekeurde materialen.
Om het in gebruik te nemen moet een aantal stappen worden
doorlopen en voorzieningen aanwezig zijn.**



Benodigde materialen en posities:

- De watertap dient geplaatst te worden op een vlakke wand.
- Aangesloten op een stromende waterleiding en waterafvoer.
- Vloer tot onderkant watertap ongeveer 1.05 meter.

De watertap heeft twee aansluitingen nodig:

- Afvoerbuis PVC Ø 40 mm, aangesloten op de riolering die 300 mm aan de onderkant van de watertap moet eindigen.
- De aanvoerleiding voor het water dient 'n Ø 15 mm koperen leiding te zijn. Deze dient 200 mm onder de watertap te eindigen voorzien van een controleerbare keerklep Ø 15 mm.



De watertap heeft geen elektriciteit nodig.

Om de watertap te kunnen plaatsen dienen er vooraf een aantal voorzieningen, door een erkend installateur, te worden gerealiseerd. Daarna kan de watertap worden geplaatst en worden afgemonteerd. U bent zelf verantwoordelijk voor de installatie & plaatsing van de watertap.



Tap demonteren & ophangen:

- 6 schroeven zijkant watertap losdraaien & eruit halen.
- Uitloopstuk watertap eruit draaien.
- Afvoerrooster uit watertap draaien & eruit halen.
- Nu kan de plastic kap van de watertap afgehaald worden.
- Frame watertap op muur bevestigen & aansluiten op water aan- en afvoer.
- Waterdruk afstellen met drukventiel.
- Eventueel testen voordat kap teruggezet wordt. Hiervoor dient het uitloopstuk tijdelijk terug geplaatst te worden.
- Kap terugplaatsen op frame.
- Uitloopstuk terugdraaien.
- Afvoerrooster terugplaatsen.

Advies:

- Het is het mooiste als de leidingen in de wand worden weggewerkt.
- Laat na een vakantie het water enkele minuten doorlopen.
- Watertap geregeld schoonmaken met doek (vooral rooster).



Heeft u nog vragen
of opmerkingen?

Dan horen wij dat graag. U kunt ons bereiken
via communicatie@brabantwater.nl

brabantWater

Altijd. Overal.